

FR HAUT-PARLEUR PARTY BOX BLUETOOTH AVEC BATTERIE

EMPLACEMENT ET DESCRIPTION DES COMMANDES

1. Port USB pour la lecture MP3
2. INPUT : Molette de réglage du MIC/ guitare volume
3. : Velle / Marche
4. : SOURCE : Pour sélection du mode de fonctionnement : Bluetooth, USB, FM, AUX.
5. : Lecture/ Pause; Mémorisation automatique
6. : Couplage Bluetooth/ Déconnecte le périphérique Bluetooth couplé
7. : PRESET: Arrêt; Stations préreglées
8. FOLDER UP: Dossier suivant
9. LAFAGE LED
10. Indicateur de charge
11. : Répétition d'une plage
12. : Saut; Recherche
13. : Réglage du volume
14. : Réglage du volume
15. Tweeter
16. Haut-parleur
17. Antenne télescopique FM
18. Entrée auxiliaire (AUX IN)
19. Port de chargement micro USB pour charger la batterie
20. Entrée microphone (INPUT)

ALIMENTATION

Utilisation de la batterie intégrée
Cet appareil est équipé d'une batterie au lithium-ion rechargeable intégrée. Chargez la batterie intégrée avant la première utilisation. Pour charger la batterie intégrée, connectez la petite puce extensible du câble USB fourni à la prise Micro USB et l'autre extrémité à une prise USB alimentée sur une alimentation secteur (non incluse). L'indicateur de charge s'éteindra lorsque la batterie intégrée est complètement chargée.

MISE EN GARDE: Chargez l'unité uniquement à 5,0V $\pm$ 2,0A CC, afin d'éviter que l'unité ne soit endommagée ou d'éviter un risque d'incendie, etc.

- Avertissements:**
- Rechargez la batterie intégrée lorsque vous avez l'intention de l'utiliser juste après.
 - Lors de l'utilisation de la batterie intégrée, la température ambiante doit être comprise entre 5°C et 35°C.
 - Afin d'allonger la durée de vie de la batterie intégrée, veuillez la recharger à une température d'intérieur.
 - La batterie intégrée de cet appareil peut présenter un risque d'incendie ou de brûlure chimique en cas d'utilisation incorrecte. Ne démontez pas la batterie, ne la chauffez pas à plus de 100°C et ne la jetez pas au feu.
 - N'exposez pas la batterie excessive, comme les rayons du soleil, le feu ou d'autres sources de chaleur similaires.
 - Lorsque vous vous débarrassez de la batterie, veillez au respect de l'environnement et conformez-vous à la législation locale.
 - Lorsque la charge de la batterie intégrée est faible, le s'affichera à l'écran.

REMARQUE:

- L'unité est alimentée par des sources d'énergie limitées.
- L'appareil est conçu avec un système de protection thermique. Lorsque la température de fonctionnement de l'appareil dépasse 45°C, l'appareil arrête automatiquement de charger la batterie intégrée pour assurer sa protection. Dans ce cas, attendez que l'appareil se refroidisse pour reprendre son fonctionnement normal.
- Dans un souci d'économie d'énergie, à la fin de la lecture ou bien encore si le volume d'écoute est réglé à un niveau très bas et qu'aucune opération n'est effectuée sur l'appareil pendant une période de 15 minutes celui-ci mettra automatiquement en mode veille.

ALLUMER / ÉTEINDRE L'UNITÉ

Appuyez sur le bouton pour mettre l'unité en marche. Appuyez longuement de nouveau pour éteindre l'unité.

CHOIX DE LA FONCTION

La fonction (Bluetooth, USB, FM, AUX) peut être choisie en appuyant plusieurs fois sur la touche SOURCE.

ÉCOUTER LA RADIO

L'unité allumée, appuyez sur la touche SOURCE à plusieurs reprises pour choisir le mode FM.

RECHERCHE MANUELLE

1. Choisissez votre station souhaitée à l'aide des touches ou .
2. Réglez le volume au moyen du bouton MASTER .

RECHERCHE AUTOMATIQUE

Appuyez et maintenez . La recherche automatique localise les stations les plus puissantes. Une station avec un signal faible peut être réglée manuellement en appuyant plusieurs fois sur ou .

Remarque: Au cours de l'opération de recherche le niveau sonore est automatiquement mis en sourdine.

STATIONS PRÉREGLÉES

Cette unité peut enregistrer 30 stations FM.

Mémorisation manuelle:

1. Sélectionnez une station radio manuellement ou en recherche automatique.
2. Maintenez la touche PRESET enfoncée jusqu'à ce que « P 01 » clignote sur l'écran.
3. Appuyez sur ou pour sélectionner un canal.
4. Appuyez sur PRESET pour mémoriser.
5. Répétez les étapes 1-4 pour mémoriser d'autres stations.

Mémorisation automatique

Appuyez et maintenez pour commencer la programmation automatique des présélections. Les fréquences radio seront parcourues et les stations radio seront automatiquement mémorisées. Quand toutes les stations radio disponibles sont mémorisées ou que les emplacements de présélection sont pleins, la fonction de programmation automatique des présélections s'arrête.

Écoute des stations préreglées

Appuyez sur PRESET et recommencez l'opération autant de fois que nécessaire pour sélectionner votre station.

Réglez le volume au moyen du bouton MASTER .

FONCTION BLUETOOTH

Le mot Bluetooth® ainsi que les marques et logo sont des marques commerciales déposées détenues par Bluetooth SIG, Inc. et l'utilisation de ces marques par New One S.A.S se fait dans le cadre d'une autorisation. Les autres marques et noms commerciaux sont les propriétés de leurs titulaires respectifs.

Coupler un appareil Bluetooth

1. L'unité l'unité est allumée, appuyez sur la touche SOURCE à plusieurs reprises pour choisir le mode Bluetooth. L'écran affichera . L'indicateur Bluetooth s'illuminera indiquant qu'il est en mode d'appairage.
2. Sur l'appareil Bluetooth, activez le Bluetooth et sélectionnez «MUSE M-1802DJ» dans la liste des appareils (consultez le manuel d'instruction de l'appareil pour les détails de connexion). Si l'appareil Bluetooth vous demande un mot de passe, utilisez «0000». Certains appareils Bluetooth vous demanderont d'accepter la connexion. Si l'appareil est correctement appairé, vous entendrez la voix «Connect» et l'indicateur Bluetooth s'arrête.

Astuce: Si vous souhaitez connecter votre enceinte Bluetooth à un autre appareil Bluetooth, appuyez sur le bouton et maintenez-le enfoncé pour déconnecter le périphérique, puis suivez les étapes ci-dessus pour établir une nouvelle connexion.

- Sur certains appareils, comme les ordinateurs, une fois couplé, vous devez sélectionner l'unité dans le menu Bluetooth et choisir «utiliser comme un dispositif audio (stéréo)» ou une phrase similaire.
- Le couplage reste intact lorsque l'unité est éteinte.

Remarque: L'unité est déjà connectée à un autre appareil Bluetooth; déconnectez cet appareil et réessayez.

Utiliser un appareil Bluetooth

1. Avec une unité couplée, (voir la section précédente), faites fonctionner votre appareil Bluetooth et il diffusera du son par les haut-parleurs de l'appareil.
2. Appuyez sur la touche pour mettre la lecture en pause. Retournez à nouveau pour reprendre la lecture.

Sélectionnez la piste de votre choix avec ou .

Réglez le volume au moyen du bouton MASTER . Vous pouvez également régler le volume sur l'appareil avec lequel vous êtes couplé.

COUPLAGE STÉRÉO

Cette fonction vous permet d'obtenir une qualité de son surround stéréo. Il vous faudra alors deux haut-parleurs Bluetooth M-1802 DJ afin obtenir une séparation sans fil en deux canaux radio Bluetooth (canaux droit et gauche), par conséquent, vous devez donc acheter deux MUSE M-1802 DJ.

Astuce: la distance recommandée entre le haut-parleur principale et le haut-parleur secondaire doit être inférieure à 4 mètres.

FR Lire attentivement les instructions avant de faire fonctionner l'appareil.

GB Please read the instruction carefully before operating the unit.

PT Leia este manual com atenção antes de qualquer utilização.

DE Bitte lesen sie dieses handbuch vor dem gebrauch des gerätes sorgfältig durch.

ES Antes de utilizar este aparato, lea atentamente las siguientes instrucciones.

IT Leggere attentamente questo manuale prima di utilizzare l'apparecchio.

NL Lees deze handleiding aandachtig voor u het toestel gebruikt.

Appareil compatible Bluetooth Haut-parleur principal Haut-parleur secondaire

1. Allumez les deux haut-parleurs Bluetooth M-1802 DJ.
2. Lorsque les deux haut-parleurs sont en mode d'appariement, appuyez et maintenez le bouton sur un haut-parleur Bluetooth qui deviendra le haut-parleur principal (canal L), puis il cherchera et se connectera au second haut-parleur (canal R). Ils reconstitueront automatiquement les canaux gauche et droit.
3. Connectez votre haut-parleur principal à un appareil compatible Bluetooth (par exemple un smartphone).
4. Jouez votre chanson et écoutez le son rendu en stéréo.
5. Appuyez sur la touche / de fun des deux haut-parleurs pour mettre en pause la lecture. Appuyez à nouveau pour reprendre la lecture.
6. Appuyez sur le bouton sur les deux haut-parleurs et maintenez-le enfoncé pour déconnecter le couplage stéréo.

LECTURE USB

1. Connectez un appareil USB sur le port USB de l'unité.
2. Appuyez sur la touche SOURCE à plusieurs reprises pour choisir le mode USB. Le nombre total de pistes s'affichera à l'écran et la lecture commencera automatiquement. Le voyant USB s'allumera.
3. Sélectionnez la piste de votre choix avec ou .

Remarques :

- Le nombre total de fichiers MP3 sur l'appareil USB ne doit pas dépasser 999.
- L'appareil USB ne peut pas contenir plus de 99 répertoires.
- La durée de lecture prend quelques secondes ou plus en fonction de la quantité de fichiers MP3 et de dossiers USB sur l'appareil.
- N'insérez rien d'autre qu'un périphérique USB dans le port prévu à cet effet. Vous risqueriez d'abîmer l'appareil.
- Le port USB ne doit pas être directement connecté à un ordinateur : cela pourrait endommager l'appareil.
- Il existe sur le marché de nombreux modèles de clés USB. Nous ne pouvons garantir une compatibilité avec tous les formats. Merci d'utiliser un autre périphérique USB si le vôtre ne fonctionne pas.

MODES DE LECTURE (MP3)

- Répétition de la lecture**
Appuyez de manière répétée sur la touche pour sélectionner un mode de répétition. L'indicateur de répétition s'allumera.
- Répétition unique: l'écran affiche pendant quelques secondes
 - Répétition complète: l'écran affiche pendant quelques secondes
 - Répète la fonction aléatoire: l'écran affiche pendant quelques secondes

Pour annuler la lecture répétée, appuyez sur la touche jusqu'à ce que l'écran affiche et que le témoin de répétition s'éteigne.

CONNEXION D'UNE SOURCE AUXILIAIRE

1. Connectez votre source auxiliaire (par exemple lecture MP3) sur la prise AUX IN sur l'unité (câble non inclus).
2. Appuyez sur la touche SOURCE à plusieurs reprises pour choisir le mode AUX. L'écran affichera pendant quelques secondes.
3. Commencez la lecture de votre source auxiliaire.
4. Réglez le volume au niveau souhaité.
5. Pour arrêter la lecture, débranchez votre source auxiliaire de la prise AUX IN.

FOLDER UP: Press the folder up button to skip to the next track.

UTILISATION DE LA PRISE INPUT

La prise d'entrée stéréo à l'arrière de l'appareil peut être compatible avec un ensemble de microphones et une guitare.

JOUER DE LA GUITARE

1. Appuyez sur la touche pour mettre l'appareil en marche.
2. Branchez votre guitare électrique dans la prise INPUT sur l'unité.
3. Commencez à jouer de la guitare et une tonalité sera émise depuis l'unité.
4. Tournez le bouton pour régler le volume de la guitare comme vous le souhaitez.
5. Pour arrêter la lecture, déconnectez votre guitare de la prise INPUT.

CHANTER AVEC LA MICRO

Chantez sur la musique en branchant le microphone (non fourni) dans la prise INPUT de l'appareil.

Remarque: • Tournez le bouton pour régler le volume du micro comme vous le souhaitez.

• Lorsque le microphone est placé près du haut-parleur, un effet de Larsen (phénomène de rétroaction acoustique) peut se produire. En cas de Larsen, éloignez le microphone du haut-parleur.

• Débranchez le microphone de l'appareil pour éviter les interférences inutiles lorsqu'il n'est pas utilisé.

Avertissement: Tapez ou faire tomber le microphone peut endommager de manière permanente votre microphone. Ne pas faire tomber le microphone par le cordon.

ÉCLAIRAGE DE COULEUR

Une fois l'appareil allumé, la lumière de couleur s'allumera automatiquement. Les multiples couleurs changent pour obtenir un effet cyclique de couleur. Appuyez sur pour choisir une couleur. Appuyez à nouveau sur pour répéter le changement de couleur. Appuyez et maintenez enfoncé pour éteindre la lumière.

Remarque: lorsque la lumière de couleur est éteinte, appuyez sur pour l'allumer.

FICHE TECHNIQUE

ALIMENTATION:

PILES RECHARGEABLES

Type de batterie: Batterie au lithium-ion de 7.4V de 1800 mAh
Puissance de charge: 5.0V $\pm$ 2.0A CC
Puissance de fonctionnement: Environ 4 heures à 80% du volume après chargement complet
Temps de chargement: Environ 5 heures

RADIO: FM 87.5-108MHz

BLUETOOTH

Version Bluetooth: V5.0
Bluetooth: 2.402-2.48GHz
Puissance de sortie des RF (fréquences radio): 0 dBm
Distance de fonctionnement: Jusqu'à 10 mètres mesurés en espace ouvert (les murs et les structures peuvent affecter la portée de l'appareil)

Les caractéristiques et les spécifications sont sujettes à modification sans préavis.

Par la présente, NEW ONE S.A.S déclare que l'appareil « MUSE M-1802 DJ » est conforme aux exigences essentielles et autres dispositions pertinentes de la directive 2014/53/EU. La déclaration de conformité peut être consultée sur le site www.muse-europe.com

RÉSOLUTION DES PROBLÈMES

En cas de problème avec cette unité, vérifiez ce qui suit avant de demander une réparation:

Pas de courant

- Assurez-vous que l'unité soit chargée.

Pas de son - général

- Le volume de l'appareil externe est réglé au minimum, augmentez le volume.
- Le volume du M-1802DJ est réglé au minimum, augmentez le volume.

L'appareil Bluetooth ne peut pas se coupler ou se connecter à l'unité.

• Vous n'avez pas activé la fonction Bluetooth de votre appareil. Consultez le manuel d'utilisation de votre appareil pour activer la fonction Bluetooth.

• L'unité n'est pas en mode couplage. Tenez la touche appuyée jusqu'à ce que l'indicateur Bluetooth clignote rapidement.

• L'unité est déjà connectée à un autre appareil Bluetooth; déconnectez cet appareil et réessayez.

INSTRUCTIONS IMPORTANTES SUR LA SECURITE

CAUTION RISK OF ELECTRIC SHOCK DO NOT OPEN

L'icône avec le symbole de la foudre dans le triangle est un signal d'alerte avertissant l'utilisateur de "tension dangereuse" à l'intérieur de l'unité.

Le point d'exclamation dans le triangle est un signal d'alerte avertissant l'utilisateur d'instructions importantes accompagnant le produit.

AVERTISSEMENT: POUR PREVENIR TOUT RISQUE D'INCENDIE OU D'ÉLECTRICITÉ, N'EXPOSEZ PAS CET APPAREIL À LA PLUIE OU À L'HUMIDITÉ.

Important: Utilisez cet appareil sous un climat tempéré.

- La plaque signalétique se trouve à l'arrière de cet appareil.

- Veillez à avoir une distance minimale de 5 cm autour de l'appareil pour une aération suffisante et que la ventilation ne soit pas gênée en recouvrant les orifices d'aération de l'appareil avec des objets tels que journaux, nappes, rideaux...

- Ne placez pas de sources de flammes nues, telles que des bougies allumées sur l'appareil.

- Ne pas exposer l'appareil à des gouttes d'eau ou d'écoulements.

- Ne placez pas d'objets remplis de liquides, tels que verre, vase ou objets similaires sur l'appareil.

- Ne pas jeter les piles dans le feu. Respectez l'environnement lors de la disposition des piles usagées.

- Les piles ne doivent pas être exposées à une chaleur excessive comme le soleil, le feu ou autre source de chaleur similaire.

- Sous l'influence du phénomène transitoire rapide et / ou phénomène électrostatique électrique, le produit pourrait présenter des dysfonctionnements et l'utilisateur devra faire une réinitialisation de l'appareil.

- Le fonctionnement normal du produit peut être perturbé par de fortes interférences électromagnétiques. Si tel est le cas, il suffit de réinitialiser le produit pour qu'il reprenne son fonctionnement normal en suivant le manuel d'instructions. Si le fonctionnement ne revient toujours pas à la normale, veuillez déplacer et utiliser le produit dans un endroit offrant une meilleure réception.

Si à l'avenir, vous devez vous débarrasser de ce produit, sachez que les produits électriques usagés ne doivent pas être jetés avec les ordures ménagères. Des installations destinées au recyclage existent. Vérifiez auprès de votre municipalité ou demandez à votre revendeur des conseils. (Directive 2012/19/UE des Équipements Électriques et Électroniques)

Nos emballages peuvent faire l'objet d'une consigne de tri, pour en savoir plus: www.quefairedemesdechets.fr

NEW ONE S.A.S

10, Rue de la Mission, 25480 Ecole Valentin, France

GB BLUETOOTH PARTY BOX SPEAKER WITH BATTERY

LOCATION OF CONTROLS

1. USB port for MP3 playback
2. INPUT : To adjust mic/guitar volume
3. : Power
4. : To turn unit ON/OFF
5. SOURCE: To select function mode: Bluetooth, USB, FM, AUX.
6. : Play/Pause; Automatic Preset
7. : Bluetooth pairing/ Disconnect the paired Bluetooth device
8. : PRESET: Stop playback; Preset radio stations
9. FOLDER UP: Folder up
10. LED display
11. Charging indicator
12. Repeat playback
13. : Skip Search/ Tuning
14. : Lighting control button
15. : To adjust master volume
16. Tweeter
17. Loud speaker
18. FM telescopic antenna
19. AUX IN jack (3.5mm)
20. Micro USB jack for charging the built-in battery
21. INPUT jack for microphone/ guitar

Notes:

- The total number of MP3 files on the USB device should not exceed 999.

- The device may not contain more than 99 directories.

- The reading time takes about a few seconds or more depending on the amount of MP3 files and folders on USB device.

- Do not put anything other than a USB device to the port of this unit. Other objects may damage the USB mechanism.

- The USB socket must not be connected to the computer directly, for that may damage the unit.

- There are many USB devices in the market. We cannot guarantee to support all different models. Please try another USB device if your device is not supported.

PLAY MODES (MP3)

Repeat playback

Press button repeatedly to select a play mode. Repeat indicator will light up.

- Repeat One: display shows "" for a few seconds

- Repeat All: display shows "" for a few seconds

- Repeat random: display shows "" for a few seconds

To cancel repeat playback, press button repeatedly until display shows "" and repeat indicator lights off.

CONNECTING AUXILIARY SOURCE

1. Connect your auxiliary source (e.g. mp3 player) to the AUX IN jack on the unit (cable not included).
2. Press SOURCE button repeatedly to select AUX mode. The display will show .
3. Start playback from your auxiliary source.
4. Adjust the volume to desired level.
5. To stop playback, disconnect your auxiliary source from the AUX IN jack.

CAUTION: Charge the unit only at DC 5.0V $\pm$ 2.0A, so as to avoid the unit being damaged or the risk of fire, etc.

Warnings:

- Recharge the built-in battery when you are ready to use it again.

- While using the built-in battery, the environmental temperature should be 5°C (41°F) to 35°C (95°F).

- To get the longest service life of the built-in battery, charge at indoor-temperature.

- The built-in battery in this device may present a risk of fire or chemical burn if mistreated. Do not disassemble, heat above 100°C (212°F), or incinerate.

- The unit should not be exposed to excessive heat such as sunshine, fire or the like.

- When discarding the unit, environmental problems must be considered and local rules or laws governing the disposal of such products must be strictly followed.

- When the built-in battery power is low, will show on display.

Notes:

- The unit is supplied from limited power sources.

- The unit is designed with a battery charging system. When the unit's operation temperature exceeds 45°C, it will stop charging the built-in battery automatically for protection. In this case, await the unit to cool down to resume normal.

- In a concern of saving energy, the unit will stop charging if the end of listening volume is set at a very low level and no control is operated on the device for a period of 15 minutes, the unit will automatically switch to Standby mode.

TURNING UNIT ON/OFF

Press button once to turn on the unit.

Press and hold button again to turn off the unit.

SELECTING FUNCTION

The function (Bluetooth, USB, FM, AUX) is selected by pressing SOURCE button repeatedly.

LISTENING TO THE RADIO

When the unit is ON, press SOURCE button repeatedly to select FM mode.

MANUAL SEARCH

1. Choose your radio station with or .
2. Adjust the volume using the MASTER knob.

AUTOMATIC SEARCH

Press and hold . The automatic search locates strong stations. A station with a weak signal can be set manually by repeatedly pressing or .

Note: During the search operation, the sound level is automatically muted.

PRESET STATIONS

This unit can store 30 FM stations.

Manual storage:

1. Select a radio station manually or in automatic search.
2. Press and hold PRESET until "P 01" blinks on the screen.
3. Press or to select a channel.
4. Press PRESET to save it.
5. Repeat steps 1-4 to store other stations.

