



BG	ИНСТРУКЦИИ ЗА БЕЗОПАСНОСТ	2
RS	BEZBEDNOSNA UPUTSTVA	5
MK	БЕЗБЕДНОСНИ УПАТСТВА	7

Български – Важни предпазни мерки



Прочетете внимателно всички инструкции, преди да използвате уреда. Запазете тези инструкции.



Важна информация за потребителя.

- След разпаковане на уреда се уверете, че той не е повреден и функционира безпроблемно.
- Преди да използвате уреда за първи път, отстранете всички хартиени и други материали вътре в него, като например предпазен картон, брошури, найлонови торбички и др.
- Поставете уреда върху топлоустойчива и стабилна хоризонтална повърхност, на височина най-малко 85 см, както и на място, недостъпно за деца.
- Уредът трябва да се държи на разстояние най-малко 20 см от електрическия контакт, към който е свързан, както и далеч от стените на мебелите, за да се избегне прегряване.
- Внимателно измийте всички аксесоари и части, които ще бъдат в контакт с храна, преди и след употреба, на ръка или в съдомиялна машина. Изплакнете в топла сапунена вода. Използвайте неагресивен препарат за миене на съдове. Изплакнете добре с вода и подсушете старателно..
- Уверете се, че плочите за готвене са правилно поставени в уреда, като са добре придържани на място от техните пружини.
- Когато използвате уреда за първи път, той може да излъчва лека миризма и малко дим. Това е нормално и обичайно за всички уреди с незалепващи повърхности и нагревателни елементи. Проветрете помещението.

Опасност! Неспазването на предупреждението може да доведе до животозастрашаващо нараняване от токов удар.

- Този продукт не е предназначен и конструиран за употреба на открито. Използвайте го само на закрито.
- Ако захранващият кабел е повреден, той трябва да бъде заменен от производителя, сервиза за обслужване на клиенти на производителя или квалифициран електротехник, за да се елиминира всякакъв риск.

- Не използвайте уреда, ако:

- Захранващият кабел е повреден.
- Уредът е бил изпуснат, видимо е повреден или не работи изправно.

В тези случаи, за да избегнете всякакъв риск, занесете уреда в най-близкия оторизиран сервиз за обслужване на клиенти.

- Преди да го включите към електрическата мрежа, се уверете, че:

- Мрежовото напрежение съответства на напрежението, посочено на указателната табелка на продукта.
- Захранващият контакт е заземен и има минимален номинален ток от 16А.

Производителят отказва всякаква отговорност в случай на неспазване на това важно правило за предотвратяване на злополуки.

- Не оставяйте захранващия кабел да виси и се уверете, че не е в контакт с части на уреда, които се нагорещават по време на употреба.
- Никога не изключвайте уреда от електрическата мрежа, като дърпате захранващия кабел.
- Ако възнамерявате да използвате удължител, уверете се, че той е в добро състояние, че щепселът е заземен и че напречното сечение на проводниците е поне равно на това на захранващия кабел, предоставен с уреда.
- За да избегнете всякакъв риск от токов удар, никога не потапяйте захранващия кабел, щепсела или самия уред във вода.
- С оглед на личната ви безопасност никога не разглобявайте уреда сами. Винаги се свързвайте със сервиза за обслужване на клиенти.

- ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: НИКОГА НЕ ИЗПОЛЗВАЙТЕ УРЕДА БЕЗ ПРАВИЛНО ПОСТАВЕНИ ПЛОЧИ ЗА ГОТВЕНЕ, ТЪЙ КАТО ТОВА ЩЕ ДОВЕДЕ ДО ПОВРЕДА НА УРЕДА И РИСК ОТ ИЗГАРЯНЕ ИЛИ ТОКОВ УДАР.



Важно! Неспазването на предупрежденията може да доведе до наранявания или повреда на уреда.

- Уредът може да се използва от деца на 8 или повече години и от лица без подходящия опит и знания или от такива с ограничени физически, сетивни или умствени способности, при условие че са подробно инструктирани за употребата на уреда, осъществява се контрол върху тях, а самите те разбират съществуващите рискове. Децата трябва да се наблюдават да не си играят с уреда.
- Почистването и потребителската поддръжка не трябва да се извършват от деца, освен ако те не са на възраст над 8 години и не са под постоянен надзор.
- Пазете уреда и храняващия кабел далеч от деца на възраст под 8 години.
- Това е домакински електроуред. Не е предназначен за използване в: кухненски зони за персонал в магазини, офиси и други работни пространства; ферми; в хотели, мотели и други места за настаняване; места тип „нощувка със закуска“.
- Уредът не трябва да се управлява с таймер или отделна система за дистанционно управление.
- Професионалната или неподходяща употреба или неспазването на инструкциите за употреба освобождава производителя от всякаква отговорност и прави гаранцията невалидна.
- Никога не оставяйте уреда без надзор, когато се използва.
- Този продукт не е предназначен и проектиран за консервиране на храни.
- Този уред е предназначен за приготвяне на храна. Не трябва да се използва за други цели, нито да се променя или подправя по какъвто и да било начин.
- Никога не поставяйте уреда в близост до източници на топлина.
- Не използвайте уреда като източник на топлина.
- Никога не поставяйте хартия, картон или пластмаса в уреда, както и никога не поставяйте каквото и да е върху уреда (прибори или други предмети).
- Никога не поставяйте каквото и да е във вентилационните отвори. Уверете се, че нищо не ги препречва.
- Аксесоарите за готвене не са подходящи за киселинно консервиране на храни. Избягвайте да оставяте продължително време киселинни вещества като лимонов сок или оцет върху повърхността на аксесоарите. Ако останат продължително време върху повърхността на аксесоарите, киселините като лимонов сок, доматиен сок, оцет и други подобни могат да повредят и влошат покритието.
- За да избегнете риска от пожар, не гответе храна, увита в пластмасово фолио, станиол или в найлонови торбички.
- Не оставяйте запалими продукти в близост до уреда или под работната повърхност, на която е разположен.
- Никога не използвайте уреда под стенен шкаф или рафт или в близост до запалими материали като завеси, щори и др.

- Ако храната се запали, никога не се опитвайте да гасите огъня с вода. Изключете уреда от електрическата мрежа и потушете пламъците с влажна кърпа.
- Захранващият кабел може да бъде навит от долната страна на крачетата на уреда, за да се съхранява по-добре и по-лесно. Когато уредът се използва, захранващият кабел трябва да е напълно размотан.



Опасност от изгаряне! Неспазването на предупреждението може да доведе до опарване или изгаряне.

- По време на работа външните повърхности могат да се нагорещат много. Винаги използвайте копчетата, дръжките и бутоните. Никога не докосвайте метални части. Ако е необходимо, използвайте ръкохватки.

Този електроуред работи при високи температури, които могат да причинят изгаряния.

- Не премествайте уреда по време на употреба.
- Преди почистване или когато не се използва, винаги изключвайте уреда, като поставите копчето на термостата на „0“ и го изключите от електрическата мрежа.
- Уверете се, че уредът е напълно изстинал преди всяко почистване.
- Използвайте уреда винаги с поставена тавичка за събиране на мазнина. Не изпразвайте тавичката за събиране на мазнина, преди уредът да е напълно изстинал.
- Внимавайте при изваждането на тавичката за мазнини, за да не се разлее течността – процедурата трябва да се извършва бавно и внимателно.

Почистване и поддръжка

- Никога не използвайте метални инструменти за почистване, абразивни гъби или агресивни почистващи препарати, които могат да надраскат и сериозно да повредят незалепващото покритие на плочите. Използвайте дървени прибори или такива от термоустойчива пластмаса.
- Между готвенето на различни храни, отстранете остатъците от храна през отвора за оттичане на мазнина и ги съберете в тавичката за събиране на мазнина, след това почистете с кухненска хартия и преминете към следващия етап на готвене.
- Преди да почистите уреда, винаги го оставяйте да изстине напълно. Внимавайте плочите за готвене да са напълно охладени, преди да ги отделите от уреда за почистване.
- Плочите за готвене могат да се почистват в съдомиялна машина, въпреки че честото миене в съдомиялна машина може да намали свойствата на покритието. Ето защо се препоръчва плочите за готвене да се почистват, като се изплакват на ръка с вода и неагресивен почистващ препарат.
- Почистете външните повърхности на уреда с мека влажна кърпа.
- Когато не се използва, уредът може да се съхранява вертикално. Уверете се, че сте задействали блокиращите лостчета за целта.



Този уред отговаря на Регламент (ЕО) № 1935/2004 относно материалите и предметите, предназначени за контакт с храни.



Моля, не изхвърляйте продукта заедно с битовите отпадъци в края на експлоатационния му живот. Той следва да бъде предаден в сервиз на Braun или в подходящите пунктове за събиране на специални отпадъци във вашата страна.

Технически данни

Напрежение: Вижте указателния етикет върху уреда.

Поглъщана мощност: Вижте указателния етикет върху уреда.

Консумацията на електроенергия на този уред в изключен режим е 0 W.

Srpski – Važne mere opreza



Pažljivo pročitajte sva uputstva pre korišćenja uređaja. Sačuvajte ovo uputstvo.



Važne informacije za korisnika.

- Nakon raspakivanja uređaja proverite da uređaj nije oštećen i da je ispravan.
- Pre prvog korišćenja uređaja uklonite sve papire i druge materijale iz unutrašnjosti, kao što su zaštitni kartoni, brošure, plastične kese itd.
- Postavite uređaj na stabilnu horizontalnu površinu otpornu na toplotu, na visini od najmanje 85 cm i van domažaja dece.
- Uređaj se mora postaviti na udaljenosti od najmanje 20 cm od utičnice za mrežno napajanje na koju je povezan, kao i dalje od bočnih strana nameštaja kako bi se izbeglo pregrevanje.
- Pažljivo operite svu dodatnu opremu i delove koji treba da budu u kontaktu sa hranom pre i nakon upotrebe, bilo ručno ili u mašini za posuđe. Isperite u toploj vodi sa deterdžentom. Koristite blagi deterdžent za pranje posuđa. Dobro isperite vodom i dobro osušite.
- Pobrinite se da ploče za kuvanje budu ispravno postavljene na uređaj i da ih opruge za pričvršćivanje dobro drže na mestu.
- Pri prvom korišćenju uređaja mogu da se pojave blago neprijatni mirisi i malo dima. Ovo je potpuno normalno i uobičajeno kod svih uređaja sa nelepljivim površinama i grejnim elementima. Provetrite prostoriju.

Opasnost! Nepoštovanje upozorenja može da dovede do povreda opasnih po život izazvanih električnim udarom.

- Ovaj proizvod nije namenjen ni projektovan za upotrebu na otvorenom. Koristite ga isključivo u zatvorenom prostoru.
- Ako je kabel za napajanje oštećen, kabel mora da zameni proizvođač, servis proizvođača ili kvalifikovani električar kako bi se eliminisali svi rizici.
- Nemojte koristiti uređaj ako primetite sledeće:
 - Kabel napajanja je neispravan.
 - Uređaj je ispušten, ima vidljiva oštećenja ili je neispravan.Kako biste izbegli sve rizike u ovim slučajevima, odnesite uređaj u najbliži ovlašćeni servis.
- Pri priključivanju na mrežno napajanje, proverite sledeće:
 - Mrežni napon mora da odgovara naponu navedenom na nazivnoj pločici proizvoda.
 - Utičnica napajanja je uzemljena i ima strujnu snagu od najmanje 16 A.Proizvođač ne prihvata nikakvu odgovornost u slučaju nepoštovanja ovog važnog pravila čiji cilj je sprečavanje nezgoda.
- Nemojte dozvoliti da kabel za napajanje visi i pobrinite se da ne dođe u kontakt sa delovima uređaja koji se zagrevaju tokom upotrebe.
- Nikada nemojte isključivati uređaj povlačenjem kabela za napajanje.
- Ako nameravate da koristite produžni kabel, pobrinite se da bude u ispravnom stanju, da je utikač uzemljen i da je poprečni presek provodnika u najmanju ruku jednak poprečnom preseku kabela za napajanje koji je isporučen sa uređajem.
- Kako biste izbegli sve rizike od električnog udara, nikada nemojte uranjati kabel za napajanje, utikač ili sam uređaj u vodu.
- Zbog vaše lične bezbednosti, nikada nemojte sami rastavljati uređaj. Uvek pozovite serviseru.
- **UPOZORENJE: NIKADA NEMOJTE KORISTITI UREĐAJ AKO PLOČE ZA KUVANJE NISU ISPRAVNO POSTAVLJENE, JER TO MOŽE DA DOVEDE DO OŠTEĆENJA UREĐAJA I RIZIKA OD PREGOREVANJA ILI ELEKTRIČNOG UDARA.**



Važno! Nepoštovanje upozorenja može da dovede do povreda ili oštećenja uređaja.

- Ovaj uređaj mogu da koriste deca starija od 8 godina, kao i osobe sa smanjenim telesnim, čulnim ili duševnim sposobnostima, odnosno s manjkom iskustva i znanja, ako su pod nadzorom ili ako su upućena u bezbedno korišćenje uređaja i razumeju moguće opasnosti. Deca treba da budu pod nadzorom kako bi se obezbedilo da se ne igraju uređajem.
- Deca ne smeju da izvode aktivnosti čišćenja i korisničkog održavanja uređaja, osim ako su starija od 8 godina i pod konstantnim nadzorom.
- Držite uređaj i kabel za napajanje dalje od dece mlađe od 8 godina.
- Ovaj uređaj je namenjen isključivo za upotrebu u domaćinstvu. Nije namenjen za upotrebu u: kuhinjama za zaposlene u prodavnicama, kancelarijama i drugim komercijalnim okruženjima, seoskim kućama, hotelima, motelima i drugim vrstama smeštaja, smeštajima za noćenje sa doručkom.
- Ovim uređajem ne sme da se upravlja preko tajmera ili zasebnog sistema za daljinsku kontrolu.
- Profesionalna ili neprikladna upotreba, kao i nepoštovanje uputstava za upotrebu, oslobađaju proizvođača od svake odgovornosti i poništavaju garanciju.
- Nikada nemojte ostavljati uređaj bez nadzora dok se koristi.
- Ovaj proizvod nije namenjen ni projektovan za konzervisanje hrane.
- Ovaj uređaj je namenjen za pripremu hrane. Nikada se ne sme koristiti u druge svrhe, modifikovati ili menjati na bilo koji način.
- Nemojte nikada postavljati uređaj u blizini izvora toplote.
- Nemojte koristiti uređaj kao izvor toplote.
- Nikada nemojte ostavljati papir, karton ili plastiku unutar uređaja i nikada ne ostavljajte ništa na uređaju (pribor ili druge predmete).
- Nikada nemojte stavljati ništa u ventilacione otvore. Pobrinite se da budu prohodni.
- Dodatna oprema za kuvanje nije prikladna za pripremu kiselih namirnica. Izbegavajte ostavljanje kiselih supstanci, kao što su sok od limuna ili sirće, na površini dodatne opreme tokom dužih perioda. Ako ih tokom dužih perioda ostavite da deluju na površinu dodatne opreme, kisele supstance, kao što su sok od limuna, paradajz, sirće i slično, mogu da oštete i unište površinu dodatne opreme.
- Kako biste izbegli rizik od požara, nemojte kuvati namirnice upakovane u plastičnu foliju, aluminijumsku foliju ili plastične kese.
- Nemojte ostavljati zapaljive proizvode u blizini uređaja ili ispod radne površine na kojoj se uređaj nalazi.
- Nikada nemojte koristiti uređaj ispod zidnog ormarića ili police, kao ni u blizini zapaljivih materijala kao što su zavese, žaluzine itd.
- Ako se hrana zapali, nikada nemojte pokušavati da ugasite plamen vodom. Isključite uređaj sa napajanja i ugušite plamen mokrom krpom.
- Kabel za napajanje može da se namota oko nogica uređaja sa donje strane za bolje i lakše odlaganje kabela. Kabel napajanja mora da bude potpuno razmotan dok se uređaj koristi.



Opasnost od opekotina! Nepoštovanje upozorenja može da dovede do lakših ili težih opekotina.

- Kada se uređaj koristi, dostupne spoljašnje površine mogu da postanu veoma vruće. Uvek koristiti ručke, drške i dugmad. Nikada nemojte dodirivati metalne delove. Po potrebi koristite rukavice za rernu. Ovaj električni uređaj radi na visokim temperaturama koje mogu da izazovu opekotine.
- Nemojte pomerati uređaj dok se koristi.
- Pre čišćenja ili kada se uređaj ne koristi, uvek isključite uređaj okretanjem dugmeta termostata na „0” i isključivanjem kabela napajanja iz utičnice.
- Pobrinite se da se uređaj potpuno ohladio pre izvođenja bilo kojih aktivnosti čišćenja.
- Uvek koristite uređaj sa postavljenom posudom za masnoću. Nemojte prazniti posudu za masnoću dok se uređaj potpuno ne ohladi.
- Pri izvlačenju posude za masnoću pazite da ne prospete tečnost: ovu aktivnost treba izvoditi polako i pažljivo.

Čišćenje i održavanje

- Nikada nemojte koristiti metalne alatke za čišćenje, abrazivne sundere ili agresivne deterdžente koji mogu da izgrebu i ozbiljno oštete nelepljive ploče. Koristite drvene alatke ili plastične alatke otporne na toplotu.
- Između pripreme dva jela, uklonite tragove hrane pomoću odvoda za masnoće i sakupite ih u posudu za masnoće, potom očistite kuhinjskim ubrusom i pređite na sledeću operaciju pripreme jela.
- Pre čišćenja uređaja, uvek ostavite uređaj da se potpuno ohladi. Pobrinite se da ploče za kuvanje budu potpuno ohlađene pre odvajanja od uređaja za potrebe čišćenja.
- Ploče za kuvanje se mogu prati u mašini za posuđe, iako često pranje u mašini za posuđe može negativno da utiče na karakteristike premaza. Stoga se preporučuje da ploče za kuvanje čistite ispiranjem rukom uz korišćenje vode i blagog deterdženta.
- Očistite spoljašnje površine uređaja sa mekom vlažnom krpom.
- Kada se ne koristi, uređaj se može čuvati u vertikalnom položaju. Za ovu operaciju aktivirajte poluge za zaključavanje.



Ovaj uređaj je u skladu sa EC Uredbom 1935/2004 o materijalima i predmetima koji dolaze u kontakt sa hranom.



Nemojte odlagati ovaj proizvod u kućni otpad na kraju korisnog veka upotrebe. Proizvod možete odložiti preko servisnog centra kompanije Braun ili odgovarajućih mesta za sakupljanje u svojoj zemlji.

Tehnički podaci

Napon: Videti oznaku sa karakteristikama na uređaju.

Apsorbovana snaga: Videti oznaku sa karakteristikama na uređaju.

Kada je u režimu rada Isključeno, potrošnja električne energije ovog uređaja iznosi 0 W.

Македонски – Важни информации за безбедноста



Внимателно прочитајте ги сите упатства пред да го користите апаратот. Зачувајте го ова упатство.



Важни информации за корисникот.

- Откако ќе го отпакувате апаратот, проверете дали апаратот е неоштетен и дали работи правилно.
- Пред првата употреба на апаратот, отстранете ги хартијата и другиот материјал што се наоѓа во него, како што се заштитниот картон, брошури, пластични кеси итн.
- Поставете го апаратот на стабилна хоризонтална површина отпорна на топлина, на висина од најмалку 85 cm и подалеку од дофат на деца.

- Апаратот мора да се чува на растојание од најмалку 20 cm од штекерот за напојување со струја на кој е приклучен и далеку од сидовите на мебелот за да се избегне прегревање.
- Внимателно измијте ги сите додатоци и делови што доаѓаат во контакт со храната пред и по употреба, рачно или во машина за миење садови. Исплакнете со топла вода со сапуница. Користете благ детергент за миење садови. Исплакнете добро со вода и целосно исушете.
- Осигурете се дека плочите за готвење соодветно се вградени во апаратот и дека се добро прицврстени со пружините за прицврстување.
- При првата употреба, апаратот може да испушта малку мирис и чад. Ова е вообичаено за сите апарати со нелепливи површини и елементи што се загреваат. Проветрувајте ја просторијата.

Опасност! Непочитување на предупредувањето може да доведе до животозагрозувачка повреда предизвикана од електричен удар.

- Производот не е предвиден и проектиран за надворешна употреба. Користете го само внатре.
- Доколку кабелот за напојување се оштети, мора да се замени во салоните на производителот или на корисничките служби на производителот или од страна на квалификуван електричар, со цел да се елиминира каков било ризик.
- Не користете го апаратот ако:
 - Кабелот за напојување е расипан.
 - Апаратот паднал, има видливо оштетување или дефект.
 Во овие случаи, за да избегнете секаков ризик, однесете го апаратот во најблиската овластена корисничка служба.
- Пред да го поврзете апаратот во струја, осигурете се дека:
 - Напонот на електричната мрежа соодветствува со напонот наведен на натписната плочка на апаратот.
 - Електричниот приклучок е заземјен и има напон од најмалку 16 A.
 Производителот ја отфрла целата одговорност во случај на непочитување на ова важно правило за спречување несреќи.
- Не дозволувајте кабелот за напојување да виси и осигурете се дека не доаѓа во контакт со деловите на апаратот коишто се затоплуваат за време на употребата.
- Никогаш не исклучувајте го апаратот со влечење на кабелот за напојување.
- Ако планирате да користите продолжен кабел, осигурете се дека е во добра состојба, дека кабелот е заземјен и дека пресекот на жиците е најмалку еднаков на пресекот на кабелот за напојување што доаѓа со апаратот.
- За да избегнете секаков ризик од електричен удар никогаш не потопувајте ги кабелот за напојување, приклучокот или апаратот во вода.
- За ваша лична безбедност, никогаш не расклопувајте го апаратот на делови сами. Секогаш обратете се во корисничкиот сервис.
- **ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ: НИКОГАШ НЕ РАБОТЕТЕ СО АПАРАТОТ БЕЗ ДА БИДАТ ПРАВИЛНО ВМЕТНАТИ ПЛОЧИТЕ ЗА ГОТВЕЊЕ, БИДЕЈЌИ ТОА ЌЕ ДОВЕДЕ ДО ОШТЕТУВАЊЕ НА АПАРАТОТ И РИЗИК ОД ИЗГОРЕНИЦИ ИЛИ ОД ЕЛЕКТРИЧЕН УДАР.**



Важно! Непочитување на предупредувањето може да доведе до повреда или да го оштети апаратот.

- Апаратот може да го користат деца од 8 години и постари и лица со намалени физички, сетилни и ментални способности или лица со недоволно искуство и знаење, доколку претходно биле надгледувани или добиле насоки за употреба на апаратот на

- безбеден начин и се свесни за опасноста. Децата треба да се под надзор за да бидете сигурни дека не си играат со апаратот.
- Забрането е чистењето и одржувањето да го извршуваат деца, освен ако се постари од 8 години и под постојан надзор.
 - Чувајте ги апаратот и кабелот за напојување надвор од дофат на деца помали од 8 години.
 - Овој апарат е наменет само за употреба во домаќинство. Не е наменет за употреба во кујна за вработени во продавници, канцеларии и други работни средини, куќи на фарма, хотели, мотели и други станбени средини, пансиони и други слични преноќишта.
 - Со апаратот не смее да се управува со тајмер или одделен систем за далечинско управување.
 - Професионална или несоодветна употреба или непочитување на упатството за употреба целосно го ослободува производителот од одговорност и ја поништува гаранцијата.
 - Никогаш не оставајте го апаратот без надзор кога го употребувате.
 - Производот не е предвиден и проектиран за конзервирање храна.
 - Овој апарат е наменет за готвење храна. Никогаш не употребувајте го за други цели и не изменувајте го на каков било начин.
 - Никогаш не поставувајте го апаратот во близина на извори на топлина.
 - Не користете го апаратот како извор на топлина.
 - Никогаш не ставајте хартија, картон или пластика во апаратот и не оставајте ништо врз апаратот (прибор за готвење или други предмети).
 - Никогаш не вметнувајте ништо во отворите за вентилација. Осигурете се дека се слободни.
 - Додатоците за готвење не се соодветни за конзервирање кисела храна. Избегнувајте да оставате кисели супстанции, како што се сок од лимон или оцет, врз површините на додатоците подолго време. Ако останат на површината на додатоците подолго време, киселите супстанции, како што се сок од лимон, домати, оцет и слично, можат да ја оштетат облогата.
 - За да се избегне ризик од пожар, не гответе храна којашто е завиткана во безбојна или алуминиумска фолија или пластични кеси.
 - Не оставајте запаливи производи во близина на апаратот или под работната површина каде што се наоѓа.
 - Никогаш не оставајте го апаратот да рааботи под висечки шкафчиња или полица или во близина на запаливи материјали како што се завеси, ролетни итн.
 - Ако храната се запали, никогаш не обидувајте се да го изгасите пламенот со вода. Исклучете го од струја и задушете ги пламените со влажна крпа.
 - Кабелот за напојување може да се намота на долната страна на ногалките на апаратот за подобро и полесно складирање. Кога апаратот се користи, кабелот за напојување мора да биде целосно одмотан.



Опасноста од изгореници! Непочитување на предупредувањето може да доведе до изгореници.

- Кога работи апаратот, достапните надворешни површини можат многу да се загреат. Секогаш користете ги копчињата и рачките. Никогаш не допирајте метални делови. Користете кујнски ракавици доколку е потребно.

Електричниот апарат работи на високи температури што можат да предизвикаат изгореници.

- Не поместувајте го апаратот додека работи.
- Пред чистење или кога не се користи, секогаш исклучете го апаратот така што ќе го поставите копчето на термостатот на „0“ и ќе го исклучите од електричниот приклучок.
- Осигурете се дека апаратот е целосно оладен пред да започнете со чистење.
- Користете го апаратот само кога е вметнат садот за маснотии. Не празнете го садот за маснотии сè додека апаратот не се олади целосно.
- Внимавајте при отстранувањето на садот за маснотии за да избегнете излевање на течноста: постапката мора да се изврши бавно и внимателно.

Чистење и одржување

- Никогаш не користете метален прибор за чистење, абразивни сунѓери или агресивни детергенти што би можеле да ги изгребат и сериозно да ги оштетат нелепливите плочи. Користете дрвен или огноотпорен пластичен прибор.
- Помеѓу готвењето една, па друга храна, отстранувајте ги остатоците преку отворот за исцедување маснотии и собирајте ги во садот за маснотии. Потоа, исчистете со кујнска хартија и продолжете со готвењето.
- Пред да го чистите апаратот, секогаш оставајте го целосно да се олади. Внимавајте плочите за готвење да бидат целосно оладени пред да ги извадите од апаратот за да ги исчистите.
- Плочите за готвење може да се мијат во машина за садови, иако честото миење во машината за садови може да ги намали својствата на облогата. Затоа, се препорачува да ги чистите плочите за готвење со плакнење на рака со вода и благ детергент.
- Чистете ги надворешните површини на апаратот со мека влажна крпа.
- Кога не се користи, апаратот може да се чува вертикално. Осигурете се дека се активирани рачките за заклучување за оваа постапка.



Апаратот е во согласност со Регулативата 1935/2004 на ЕЗ за материјали и предмети што доаѓаат во контакт со храна.



На крајот на работниот век, не фрлајте го производот заедно со отпадот од домаќинството. Може да го однесете во сервисен центар на Braun или на соодветни места за собирање во вашата земја.

Технички податоци

Напон: Видете ја натписната плочка на апаратот.

Влезна моќност: Видете ја натписната плочка на апаратот.

Апаратот има потрошувачка на енергија во исклучен режим од 0 W.

